



TripleTime

Digitaler 3-fach Timer

**Bedienungsanleitung bitte zuerst durchlesen!
Bedienungsanleitung nicht wegwerfen!**

Produktmerkmale:

- 3 Timer, gleichzeitige Operation möglich
- Stoppuhr
- Uhrzeit
- Stunden-/ Minuten-/ Sekundenanzeige
- Bis 19 Std., 59 Min. und 59 Sec.
- Mit Magnet
- Inkl. Batterie 1,5 V AAA

Bedienung:

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterie ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Drücken Sie die MODE-Taste zur Auswahl zwischen TIMER 1, TIMER 2, TIMER 3, CLOCK & COUNT UP.

Count Down Timer:

Drücken Sie die MODE-Taste zur Auswahl von TIMER 1, TIMER 2 oder TIMER 3. Der ausgewählte Timer blinkt. Halten Sie die MEMORY-Taste gedrückt. MEM erscheint auf dem Display und die Anzeige blinkt.

Drücken Sie die HR-Taste zum Einstellen der Stunden, die MIN-Taste zum Einstellen der Minuten und die SEC-Taste zum Einstellen der Sekunden. Bestätigen Sie mit der MEMORY-Taste.

Drücken Sie die START/STOP-Taste und die Zählung beginnt. Mit der START/STOP-Taste können Sie die Zählung anhalten und neu starten.

Durch Drücken der CLEAR-Taste wird die Anzeige gelöscht.

Wenn der Timer bis 00.00.00 gezählt hat, ertönt ein Alarmsignal für eine Minute und ein Pfeil nach oben erscheint im Display. Der Timer zählt nun die verstrichene Zeit bis zum Beenden der Zählung mit der START/STOP-Taste.

Zur gleichzeitigen Bedienung aller 3 Timer stellen Sie die gewünschte Zeit bei TIMER 1, TIMER 2 und TIMER 3 ein. Durch gleichzeitiges Drücken der MODE und START/STOP-Taste, können Sie die Zählung aller Timer anhalten und neu starten.

Uhrzeit:

Drücken Sie die MODE-Taste zur Auswahl von CLOCK & COUNT UP.

Halten Sie die MEMORY-Taste gedrückt.

Die Anzeige blinkt.

Drücken Sie die HR-Taste zum Einstellen der Stunden und die MIN-Taste zum Einstellen der Minuten

Mit der 12/24-Taste können Sie das 12- oder das 24-Stundensystem einstellen.

Bestätigen Sie mit der MEMORY-Taste.

Stoppuhr:

Drücken Sie die MODE-Taste zur Auswahl von CLOCK & COUNT UP.

Zum Einsatz als Stoppuhr, drücken Sie die START/STOP-Taste.

Mit der START/STOP Taste können Sie die Zählung anhalten und neu starten.

Durch Drücken der CLEAR-Taste wird die Anzeige gelöscht.

Instandhaltung:

Tauschen Sie die Batterie aus, wenn die Anzeige schwächer wird.

Bitte entsorgen Sie Altgeräte und leere Batterien nicht über den Hausmüll. Geben Sie diese bitte zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmung ab.

Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden! Bitte unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche. Bei Reklamationen wenden Sie sich an Ihren Händler. Vor der Reklamation bitte Batterie austauschen. Bei Öffnung oder unsachgemäßer Behandlung erlischt die Garantie.

Achtung:

Bitte entsorgen Sie Altgeräte und leere Batterien nicht über den Hausmüll.

Geben Sie diese bitte zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmung ab.