




Chlor-Test

Probenvorbereitung:

- 1 Füllen Sie beide Röhrchen bis zur Markierung mit dem Testwasser.



- 2 **1 großen** gestrichenen Messlöffel Cl₂ in eines der beiden Röhrchen (Probe) geben, mit Schraubdeckel verschließen und unter Schütteln lösen.
1 Minute stehen lassen.



Messen mit AQUA-CHECK:

- 1 Messen der Referenz.
- 2 Messen der Probe.



Wichtige Informationen rund um Ihren Messwert finden Sie unter www.aqua-check.de.
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise für den Umgang mit Chemikalien (siehe Rückseite).



Chlor-Test

Version 07/2019

Cl_2 (Chlor-Test)

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Verpackung mit Produktresten der Problemabfallentsorgung zuführen.

Söll GmbH • Fuhrmannstraße 6 • D-95030 Hof • www.soelltec.de • Tel. +49(0)92 81/72 85-0
Söll-Hotline: 0 800/83 73 623 (kostenfrei aus allen deutschen Netzen)

GSSM-15424-a