Eisen High Range-Test

Probenvorbereitung:

 Füllen Sie beide Röhrchen bis zur Markierung mit dem Testwasser.



2 15 Tropfen Fe in eines der beiden Röhrchen (Probe) geben, mit Schraubdeckel fest verschließen und mischen.



Messen mit AQUA-CHECK:

- Messen der Referenz.
- 2 Messen der Probe.



Fe (HR)


Eisen High Range-Test

Version 07/2019

Fe (HR) R1 (Eisen High Range-Test)

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.



Behälter mit korrosionsbeständiger Innenauskleidung aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Enthält Ammoniummercaptoacetat

