


- 1 Füllen Sie das Röhrchen bis zur Markierung mit dem Testwasser.
- 2 Die Indikatorlösung langsam unter ständigem Schwenken zutropfen.
- 3 Die Tropfen zählen, bis der Farbumschlag von rosa nach blau vollzogen ist und keine Rückfärbung mehr stattfindet.

**Berechnung:**

Indikatortropfen $\times 0,5 = \text{GH } (^{\circ}\text{dH})$

Ein Tropfen Indikatorlösung entspricht $0,5^{\circ}\text{dH}$.

Bewertung:

- Beträgt der ermittelte Wert 5°dH oder mehr, so ist die Gesamthärte ausreichend.
- Liegt der Wert unter 5°dH ist die Gesamthärte zu niedrig.



GH-Test

Verursacht schwere Augenreizung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/

ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.



Achtung

Verpackung mit Produktresten der Problemabfallentsorgung zuführen.