

Cu²⁺


Kupfer-Test

Probenvorbereitung:


- 1 Füllen Sie beide Röhrchen bis zur Markierung mit dem Testwasser.



- 2 **1 großen** gestrichenen Messlöffel **Cu²⁺ R1** in eines der beiden Röhrchen (Probe) geben, mit Schraubdeckel verschließen und unter Schütteln lösen.



- 3 **16 Tropfen Cu²⁺ R2** zur Probe geben, mit dem Schraubdeckel verschließen und mischen.
5 Minuten stehen lassen.



Messen mit AQUA-CHECK:

- 1 Messen der Referenz.
- 2 Messen der Probe.



 Bei Konzentrationen größer 3mg/L Kupfer ist mit Minderbefund zu rechnen.



Wichtige Informationen rund um Ihren Messwert finden Sie unter www.aqua-check.de.
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise für den Umgang mit Chemikalien (siehe Rückseite).

Cu²⁺

Kupfer-Test

Version 07/2019

Cu²⁺ R1 (Kupfer-Test)

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Berührung während der Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden.

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Cu²⁺ R2 (Kupfer-Test)

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Verpackung mit Produktresten der Problemabfallentsorgung zuführen.