


Probenvorbereitung:

- 1 Füllen Sie beide Röhrchen bis zur Markierung mit dem Testwasser.



- 2 **12 Tropfen pH (M)** in eines der beiden Röhrchen (Probe) geben, mit Schraubdeckel verschließen und mischen.

**Messen mit AQUA-CHECK:**

- 1 Messen der Referenz.
- 2 Messen der Probe.



pH

pH-Test (M)

Version 07/2019

pH (M) - (pH-Test)

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Behälter dicht verschlossen halten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Inhalt/Behälter dem Hausmüll zuführen.



Achtung

Verpackung mit Produktresten der Problemabfallentsorgung zuführen.