


Probenvorbereitung:

- 1 Füllen Sie beide Röhrchen bis zur Markierung mit dem Testwasser.



- 2 **12 Tropfen pH (M)** in eines der beiden Röhrchen (Probe) geben, mit Schraubdeckel verschließen und mischen.

**Messen mit AQUA-CHECK:**

- 1 Messen der Referenz.
- 2 Messen der Probe.



pH

pH-Test (M)

Version 1.0 • 09/2011

pH (M) - (pH-Test)

Entzündlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Behälter dicht geschlossen halten.

Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Verpackung mit Produktresten der Problemabfallentsorgung zuführen.

Söll GmbH • Fuhrmannstraße 6 • D-95030 Hof • www.soelltec.de • Tel. +49(0)92 81/72 85-0
Söll-Hotline: 0 700/92 77 37 55 (14 Cent/Minute/bundesweit aus dem Festnetz)

GLbM-15423-a